ARUPaPa

2014.2

iOS 機器用モノラル パッシブ スピーカー

no oto
の音 PRO

取扱説明書

ASP-3

お買い上げいただきありがとうございます。
本製品は iOS 機器用です。

⚠ 警告 安全のために

（裏面もあわせてお読みください）
この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と本製品の取り扱いかたを示しています。よくお読みのうえ、本製品を安全にご使用ください。
お読みになったあとは、いつもでも見られるところに必ず保管してください。

安全のための注意事項を守る

この「安全のために」の注意事項をお読みください。本製品全般の注意事項が記載されています。

定期的に点検する

プラグが破損していないか、コードに傷がついていないか、などを点検してください。

故障したら使わない

音が出なくなったり、プラグが破損しているのに気づいたら、すぐに修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

・変な音、においがしたら
・煙が出たら

➡ **① iOS 機器からプラグを抜く。**
② 当店に修理を依頼する。

警告表示の意味
取扱説明書および本製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 警告 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなどの人身事故の原因となります。

⚠ 注意 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号：火災 感電
行為を禁止する記号：禁止 分解禁止

⚠ 警告

下記の注意事項を守らないと火災・感電などにより死亡や大けがなどの人身事故の原因となります。

火災 感電

内部に水や異物を入れない。
水や異物が入ると火災や感電の原因になります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに iOS 機器からプラグを抜き、当店にご相談ください。
禁止

雨、水がかかる場所、油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所では使用しない。
上記のような場所で使用すると、火災や感電の原因となります。
禁止

分解や改造をしない。
火災や感電、事故の原因となります。内部の点検や修理は、当店にご依頼ください。
分解禁止

指定以外の機器に使用しない。
火災やけがの原因となることがあります。
禁止

スピーカーを布団などでおおった状態で使用しない。
熱がこもってグリル部が変形したり、火災の原因となることがあります。
禁止

⚠ 注意

下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

不安定な場所に置かない。
ぐらついた台の上や傾いた場所などに置かないでください。落下してけがの原因となることがあります。
禁止

コード類は正しく配置する。
コード類は足に引っかけたりして引っぱると本製品の落下や転倒などによりけがの原因となることがあるため、十分注意して接続・配置してください。また、コードを本製品に巻き付けないでください。断線や故障の原因になります。
禁止

本製品を使用後に iOS 機器でヘッドフォンを使うときは音量の設定にご注意ください。音量を大きくしたままヘッドフォンを使用した場合、耳を傷める可能性があります。

主な特徴

iPhone,iPad,iPad mini,iPod touch などの iOS 機器に接続して使用するモノラル パッシブ スピーカーです。電源（AC コンセントやバッテリー）が不要なので、コンセントの位置やバッテリーの残量を気にせずに、音楽やネットラジオ、サウンドアプリなどを手軽に楽しめます。

モノラルオーディオの設定

※本機を iOS 機器に接続する前に、必ず下記の設定を行ってください。（iOS7 の場合）

【ステップ 1】
「設定」を開く、「一般」をタップ

【ステップ 2】
「アクセシビリティ」をタップ

【ステップ 3】
「モノラルオーディオ」を（オン）

接続する～音楽を聴く

① 本機のモノラル標準プラグを接続コード（ASC-1：付属品）につなぐ。
② 接続コードのステレオミニプラグを iOS 機器のヘッドフォンジャックにつなぐ。
③ iOS 機器でミュージックやネットラジオ、サウンドアプリなどを再生する。
④ iOS 機器でボリュームを調整する。
※アプリの種類により、ヘッドフォンから音声が出力されないものがあります。



置き方で選べるリスニングスタイル

スピーカーユニットを【上向き】に置くと無指向性スピーカーのように音が 360 度広がります。家事などの作業をしながら、部屋の中を頻繁に移動する時や多人数でのリスニングにおすすめです。また、デスクワークなどの時は【横向き】に置いくことで、高音の量感も増して迫力のあるサウンドを楽しめます。また、バスレフポートは持ち運び時にしっかり握れる形状になっています。



主な仕様

■方式：バスレフ方式　■スピーカーユニット：フルレンジ 12cm/ES コーン（FOSTEX FE126En）
■インピーダンス：8Ω　■出力音圧レベル：93dB/w(1m)　■再生周波数特性：83-25kHz
■キャビネット：フィンランドバーチプライウッド F☆☆☆☆相当品　ウレタン塗装仕上
■最大許容入力：1W　■入力端子：Φ6.5mm モノラル標準プラグ　コード約 60cm
■吸音材：ニードルフェルト　■外形寸法：W194×D162×H132±4(mm)　■質量：約 1.8kg
■接続コード：Φ6.5mmモノラル標準メス←Φ3.5mmステレオミニプラグ（L/R ミックス）コード約 1m

仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

商標

Apple, Apple のロゴは、米国および他国の Apple Inc. の登録商標です。
iPhone, iPad, iPod touch は Apple Inc. の商標です。
iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
iOS は、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスにもとづき使用されています。
FOSTEX はフォスター電機株式会社の登録商標です。
その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。

保証書　お買上げ日：　　年　　月　　日　　保証期間：お買上げ日より 1 年間

販売店（店名／住所／TEL）

お名前：

ご住所：

TEL：

使用上のご注意

置いてはいけない場所

火災や感電の危険を避けるために、本製品を水のかかる場所や湿気のある場所では使用しないでください。また、本製品の上に花瓶などの水の入ったものを置かないでください。

使用中、保管中にかかわらず、次のような場所に置かないでください。故障の原因になります。

●異常に高温になる場所
炎天下や夏場の窓を閉め切った自動車内は特に高温になり、放置すると変形したり、故障したりすることがあります。

●直射日光の当たる場所、熱器具の近く
変形したり、故障したりすることがあります。

●激しい振動のある場所

●強力な磁気のある場所

●砂地、砂浜などの砂ぼこりの多い場所
海辺や砂地、あるいは砂ぼこりが起こる場所などでは、砂がかからないようにしてください。故障の原因になります。

●安定していない場所
製品が落ちてけがや故障の原因となります。

使用について

●強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。

●コードを持って本製品を持ち上げたり、持ち運んだりしないでください。

●本製品は防磁仕様ではありません。TV, クレジットカード等磁気の影響を受けやすい物の近くで使わないでください。

お手入れについて

●汚れがついたときは、柔らかい布などで、きれいに拭き取ってください。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤に柔らかい布をひたし、固くしぼってから汚れを拭き取り、乾いた布で仕上げてください。

●アルコール、シンナー、ベンジンなどは使わないでください。変質したり、塗装がはげたりするとこがあります。

●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。

●殺虫剤のような揮発性のものをかけたり、ゴムやビニール製品に長時間接触させると、変質したり、塗装がはげたりすることがあります。

使用上のご注意を守らないで故障した場合は保証期間内でも有償修理となります。

困ったときは

本製品の調子がおかしいときは、修理に出す前に次のチェック項目をご覧になり、点検してください。それでも、正常に動作しないときは、当店にお問い合わせください。

音が出ない、音が小さい

●コードが正しく接続されているか確認する。

●iOS 機器のボリュームを上げる。

●iOS 機器の「ミュージック」ー「音量制限」が（オン）になっていないか確認する。

※「音量制限」を（オフ）にして使用した後は、ヘッドフォンに接続する前に（オン）に戻してください。

音がひずむ

●iOS 機器の「設定」ー「一般」ー「アクセシビリティ」ー「聴覚サポート」ー「モノラルオーディオ」が（オン）になっているか確認する。

●iOS 機器のボリュームを少し下げる。

※録音レベルが高い音源を再生した場合は iOS 機器のボリュームを最大にしたときに音がひずむことがあります。

保証書とアフターサービス

保証書

●この製品には保証書が添付されています。

●所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。

●保証期間は、お買い上げ日より 1 年間です。

アフターサービス

調子が悪いといきはまずチェックを

この取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはお問い合わせ窓口へ

当店のお問い合わせ窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

お問い合わせ窓口のご案内

本製品についてご不明な点や、技術的なご質問、故障と思われるときのご相談については、下記のお問い合わせ先をご利用ください。

・ホームページからのお問い合わせ

http://www.arupapa.jp/customer_support.html

・電話・FAX でのお問い合わせ

ARUPaPa デザイン室

〒336-0017　埼玉県さいたま市南区南浦和 2-33-5 スズキビル 301

TEL:**048-829-7639**　FAX:**048-829-7649**